
# シバウラ乗用リールモア

# 取扱説明書/部品表

## **SR370**





さい。



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をよくお読みください。誤った使い方をすると、事故を引き起こすおそれがあります。 お読みになった後も必ず製品に近接して保管してくだ

## はじめに

### お使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

このたび**シバウラ乗用リールモア**をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、本機の取り扱い方法と、使用上の注意事項について記載しています。 本製品をご使用いただく前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、内容を理解して正 しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をいつも製品の近くに保存してください。

### お願い

- この取扱説明書の内容が理解できるまで、本製品をご使用にならないで ください。
- 本製品を貸したり譲渡するときは、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書および安全銘板を、紛失または破損された場合は、速やかに当社、または当社販売店にご注文ください。
- この取扱説明書には安全に作業していただくために、「安全に作業する ために」を記載しています。ご使用前に必ずお読みください。
- ご不明なことや、お気付のことがございましたら、お買い上げいただい た販売店へご相談ください。

#### おことわり

- 本製品は改良のため、使用部品などを変更することがあります。その際には本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容は、作成にあたり万全を期しておりますが、万一の誤りや記載もれなどが発見されてもただちに修正できないことがあります。

## 記号の見方



その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

## 🛕 警告

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う 危険性があるものを示します。

# ▲ 注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

〔取り扱いの注意〕 誤りやすい操作に対する注意を示します。守らないと、機械の損傷や、故障の原因となります。

<参 考> 作業能率を良くしたり、誤った操作をしないための 補足説明です。

# 本製品の使用目的について

本製品は、ゴルフ場および芝草の芝刈作業、各作業機を装着しての作業を目的とした機械です。使用目的以外の作業や急傾斜地など機械の能力を超えた場所では使用しないでください。

使用目的以外の作業や改造などは決して行なわないでください。 使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんの でご注意ください。(詳細は、保証書をご覧ください。)

1章	安全な作業をするために 必ずお守りください	●安全に関する重要な内容を、代表的な作業項目について説明 しています。個別の作業については、各項目を見てくださ い。また、各安全銘板の内容と貼付位置を示します。	
2章	サービスと保証について	●保証書とアフターサービスについて説明します。	
3章	各部のなまえ	●本文中、よく使う部品の名前を紹介します。	
4章	各操作部のはたらき	●本文中、よく使う操作レバー、および部品の位置とはたらきについて説明します。	
5章	運転前・作業前点検の しかた	●本機の点検箇所と、作業に適した服装などを説明します。	
6章	運転と作業のしかた	●エンジンの始動から移動走行のしかた、およびトラックでの 運搬のしかたを説明します。	
7章	作業後の手入れのしかた	●機械を最良の状態にしておくために、毎作業後および長時間 使用しないときの手入れのしかたを説明します。	
8章	モアの取り扱い	●モアの点検・調整のしかたを説明します。	
9章	定期の点検・整備の しかた	●長時間故障なく、本機を安全に使用するための点検・整備の しかたを説明します。	
10章	不調診断のしかた	●正常に作動しないときの点検・処置のしかたを説明します。 修理に出す前に確認してください。	
11章	その他	●主な消耗品、標準付属品、仕様、配線図	

はじめに	1
お願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
おことわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
記号の見方(危険・警告・注意・取り扱いの注意・参考)・・・・・・・・・・・・・・	2
本製品の使用目的について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
本文の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1章 安全な作業をするために必ずお守りください	7
1. 一般的な注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2. 運転する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
3. 作業前後の点検や整備をするとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
4. 運搬するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
5. 移動やほ場へ出し入れするとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
6. 作業をするとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
7. 作業終了後や格納するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
8. 安全銘板の貼り付け位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
2章 サービスと保証について	20
1. 保証書は大切に保管してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
2. 補修部品の供給年限について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
3章 各部のなまえ	21
1. 本機・操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
2. モアユニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
4章 各操作部のはたらき	23
1. シート・スイッチ・メータ類関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
2. ペダル・レバー関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
3. コントロールボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
5章 運転前・作業前点検のしかた	29
1. 作業者の体調・服装について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
2. 点検のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
6章 運転と作業のしかた	31
1. ならし運転(最初の50時間)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
2. エンジンの始動・停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
3.モアを上下させるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
4. 発進・旋回・停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
5. 作業のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33

6. トラックへの積み込み・積み降ろしのしかた・・・・・・・・・・・・・・・	35
7. パワーステアリングについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
8. 自走できなくなった時の牽引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
9. 絵文字の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
7章 作業後の手入れのしかた	38
1. 作業後の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
2. ボンネットの開閉のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
3. ラジエータ清掃のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
4. 長時間使用しない場合の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
8章 モアの取り扱い	40
1. モアの取り外しのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
2. 切れ味の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
3. リヤモアのメンテナンスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
4. 刈り高さの調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
5. ラッピング(研磨)による切れ味の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
6. ダウンプレッシャスプリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
9章 定期の点検・整備のしかた	46
1.定期点検一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
2. オイル・グリス・不凍液について・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
3.給油・給水一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
4. 燃料の点検・給油のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
5. 各部のオイルの点検・交換のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
6. 各部エレメントの交換のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
7. 冷却水の点検・交換のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
8. エアークリーナエレメントの掃除・交換のしかた・・・・・・・・・・・・・・	54
9. バッテリの点検のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
1O. パイプ類の点検について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
11. 電気配線の点検について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
12. グリスアップ(注入)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
13. ファンベルトの点検・調整について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
14. ラジエータの掃除について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
15. ヒューズ・スローブローヒューズの点検・交換について・・・・・・・・・・・・	59
16. タイヤの点検について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
17. 排気ガスの色について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
   18. ブレーキの点検・調整について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60

10章	不調診断のしかた	61
1.	エンジン関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
2.	ブレーキ関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
3.	油圧関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
4.	電装関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
11章	その他	64
1.	主な消耗部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
2.	標準付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
3.	仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
4.	配線図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
部品表		69

## 1章 安全な作業をするために必ずお守りください

- ここに記載されている注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守って下さい。
- 記載されている注意事項を守らないと、死亡を含む傷害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。
- ※ ご購入された製品によっては、該当しない内容も一部記載していますのでご了承ください。

## 1. 一般的な注意事項



### 警告

#### ■ こんなときは、運転しない!

- ●過労、病気、薬物の影響、その他の理由により、作業に集中できない。
- ●酒をのんだとき
- ●妊娠しているとき
- ●18才未満の人

#### 〔守らないと〕

思わぬ事故の原因となります。

#### ■ 作業に適した服装をする

はち巻き、首巻き、腰タオルは禁止です。ヘルメット・滑り止めのついた靴を着用し、作業に適した防 護具などを着け、だぶつきのない服装をしてください。

#### 〔守らないと〕

機械に巻き込まれたり、滑って転倒するおそれがあります。

#### ■ 機械を他人に貸すときは

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

#### 〔守らないと〕

死亡事故や重大な傷害、機械の破損をまねくおそれがあります。

### 2. 運転する前に



### 警告

#### ■ 運転者以外に人を乗せない

この機械の乗車定員は1名です。運転者以外に人を乗せないでください。

#### 〔守らないと〕

思わぬ事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ エンジン始動時は必ず運転席にすわり、周囲の安全確認をする

エンジン始動時は必ず運転席にすわり、シートの位置と周囲の安全を確認してください。

#### (守らないと)

思わぬ事故を引きおこすおそれがあります。

## A

### ⚠ 注意

#### ■ 寒冷時は暖気運転を実施する

寒冷時は暖気運転を必ず行なってください。

#### (守らないと)

機械の性能が十分に発揮できません。

#### ■ マフラーの高温に注意

運転中およびエンジン停止直後のマフラーは高温ですので、触れないでください。

#### 〔守らないと〕

ヤケドするおそれがあります。

#### ■ 機械の改造禁止

純正以外や指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。改造をしないでください。

#### 〔守らないと〕

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

#### ■ 点検・整備を行なう

機械を使う前と後には必ず、点検・整備をしてください。特にハンドル・ブレーキ・レバーなどの操縦 装置、車輪などの走行装置および電気部品、コードは確実に作動するように点検・整備してください。

#### 〔守らないと〕

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

#### ■ 定期点検整備を受ける

1年毎に定期点検を受け、各部の保守をしてください。特にパワーステアリングのホースは、2年毎に 交換し、電気配線は毎年点検してください。

#### 〔守らないと〕

整備不良による事故や機械の故障をまねくおそれがあります。

### 3. 作業前後の点検や整備をするとき

## ▲危険

#### ■ 注油・給油はエンジンが冷めてから行なう

エンジン回転中や、エンジンが熱い間は、絶対に注油・給油をしないでください。

#### 〔守らないと〕

燃料に引火して、火災事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 燃料補給時は火気厳禁

燃料補給時は、くわえ煙草や裸火照明は絶対にしないでください。

#### 〔守らないと〕

燃料に引火して、火災事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ バッテリ点検時は火気厳禁

バッテリの点検・充電時は火気厳禁です。

#### 〔守らないと〕

バッテリに引火、爆発してヤケドなどを引きおこすおそれがあります。

### ■ バッテリ液は体につけないようにする

バッテリ液を身体や服につけないよいうにしてください。万一付着したときは、すぐに水で洗い流してください。

#### 〔守らないと〕

ヤケドをしたり、服が破れるおそれがあります。

#### ■ 燃料もれに注意

燃料パイプが破損していると、燃料もれをおこしますので必ず点検してください。

#### 〔守らないと〕

火災事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 燃料キャップをしめ、こぼれた燃料はふき取る

燃料を補給したときは燃料キャップを確実にしめ、こぼれた燃料はきれいにふき取ってください。

#### 〔守らないと〕

火災事故を引きおこすおそれがあります。

## ▲警告

#### ■ 点検整備は平坦で安定した場所で行なう

交通の危険がなく、機械が倒れたり動いたりしない平坦で安定した場所で車止めをして点検整備をして ください。

#### 〔守らないと〕

機械が転倒するなど、思わぬ事故をまねくおそれがあります。

#### ■ マフラー・エンジン周りのゴミは取り除く

マフラーやエンジン周辺部に、草・ゴミ・燃料などが付着していないか、毎日作業前に点検してください。

#### 〔守らないと〕

火災事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ タイヤには、規定の最大空気圧以上に空気をいれない

タイヤに空気を入れる際には、規定の最大空気圧以上に空気をいれないでください。

#### (守らないと)

タイヤが破裂して、傷害事故をおこすおそれがあります。

#### ■ 電気部品・コードを必ず点検

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点 検してください。

#### 〔守らないと〕

ショートして、火災事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ バッテリ液を「下限 (LOWER)」以下にしない

バッテリ液は「上限」と「下限」の間にあることを確認し、「下限」以下にしないでください。

#### 〔守らないと〕

「下限」以下になると容器内の極板接続部がバッテリ液から露出し、エンジン始動時に火花が出て、容 器内のガスに引火して破裂するおそれがあります。

#### ■ 排気ガスには十分に注意する

締め切った屋内などではエンジンを始動しないでください。エンジンは、風通しのよい屋外で始動してください。やむを得ず屋内で始動する場合は、十分に換気をしてください。

#### (守らないと)

排気ガスによる中毒をおこし、死亡事故にいたるおそれがあります。

#### ■ ブレーキ・ハンドルの点検を必ず行なう

ブレーキの効きが悪かったり片効きがないように、またハンドルに著しいガタや遊びがないように、点検してください。

#### 〔守らないと〕

事故を引きおこすそれがあります。

## ▲警告

#### ■ 高圧オイルに注意

油圧の継手やホースにゆるみや破損がないかを常に確認し、継手やホースをはずす前には、油圧回路内の圧力をなくしてください。

#### 〔守らないと〕

高圧オイルは皮膚をつきやぶることがあり、傷害事故をひきおこすおそれがあります。

## ▲注意

#### ■ バッテリの取り付け取り外しは正しい手順で行なう

バッテリを取り付けるときは十側を先に取り付け、取り外すときは一側から取り外します。

#### 〔守らないと〕

ショートして、ヤケドや火災事故をおこすおそれがあります。

### ■ 点検整備中はエンジン停止

点検・整備・修理または、掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。

#### 〔守らないと〕

機械の下敷きになるなど、傷害事故をおこすおそれがあります。

#### ■ カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

#### 〔守らないと〕

機械に巻き込まれて、傷害事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 点検整備は過熱部分が十分冷めてから行なう

マフラーやエンジンなどの過熱部分が十分に冷めてから点検整備をしてください。

#### 〔守らないと〕

ヤケドをするおそれがあります。

#### ■ 目的に合った工具を正しく使用する

点検整備に必要な工具類は、適正な管理をし、目的に合った工具を使用してください。また点検調整に必要な工具は機械に常備しておいてください。

#### 〔守らないと〕

整備不良で事故を引きおこすおそれがあります。

### 4. 運搬するとき



#### ■ あゆみ板の上では、だ性運転はしない

坂道やあゆみ板の上での走行は十分注意して行なってください。変速レバーを中立にしてのだ性運転は しないでください。

#### 〔守らないと〕

機械の重みで坂を下がり、転落などの事故をまねくおそれがあります。

#### ■ 強度・長さ・幅の十分あるあゆみ板を使用する

積み込み、積み降しをするときは、平坦で交通の安全な場所で、トラックのエンジンを止め、動かないようにサイドブレーキを掛け車止めをしてください。使用するあゆみ板は、幅・長さ・強度が十分あり、スリップしないものを選んでください。

#### 〔守らないと〕

転落などの事故を引きおこすおそれがあります。

### ■ 登るときは後退、降りるときは前進で行なう

トラックに積み込むときは後退で、降りるときは前進で行なってください。

#### 〔守らないと〕

バランスを崩し、転落などの事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ ロープでトラックに確実に固定する

トラックに乗せて移動するときは、駐車ブレーキを掛け、強度の十分あるロープでトラックに機械を固定してください。

#### 〔守らないと〕

荷台から機械が転落したりして、事故を引きおこすおそれがあります。

### 5. 移動やほ場へ出し入れするとき

## ▲警告

#### ■ 一般道路走行禁止

特殊自動車の型式認定を取得していませんので一般道路は走行できません。

#### 〔守らないと〕

道路交通法違反により罰せられることがあります。

#### ■ 周囲の安全を確認して、ゆっくりと発進する

周囲の安全を確認してからエンジンを始動し、急発進しないようにゆっくり発進してください。

#### 〔守らないと〕

傷害事故をおこすおそれがあります。

#### ■ 移動時は路肩に注意

溝のある道路や両側が傾斜している道路では、路肩に十分注意してください。

#### 〔守らないと〕

転落事故をおこすおそれがあります。

#### ■ 急な発進・停止・旋回やスピードの出し過ぎ禁止

発進・停止はゆっくりと行なってください。旋回するときはスピードを落としてください。また凸凹道 やカーブの多い場所では、十分速度を落としてください。

#### 〔守らないと〕

転倒・転落事故や、機械の破損をおこすおそれがあります。

#### ■ 坂道・あゆみ板の上では変速禁止

あらかじめ適正な速度段を選択、坂道やあゆみ板の上では、変速をしないでください。

#### (守らないと)

機械の重みで坂を下り、事故をおこすおそれがあります。

#### ■ 溝を渡るときはあゆみ板を使用する

は場に入るとき、溝を渡るとき、軟弱な場所を通るとき、必ずあゆみ板を使用してください。あゆみ板は、幅・長さ・強度が機械に適したものを使用してください。

#### 〔守らないと〕

スリップや転倒による事故をおこすおそれがあります。

## ▲注意

#### ■ 暖気運転中は駐車ブレーキを掛ける

〔守らないと〕

機械が自然に動きだし、事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 高速走行時、急激なブレーキ、ペダル操作はしない

〔守らないと〕

転倒・転落事故をおこすおそれがあります。

### 6. 作業をするとき



#### ■ 作業機の着脱は平坦な場所で行なう

作業機の着脱は、平坦で安定した場所で行なってください。 夜間は適切な照明をしてください。 (守らないと)

事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 人や物をウエイト代わりにしない

ウエイト代わりに人や物をのせないでください。作業機に合った純正のウエイトを使用してください。 (守らないと)

傷害事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 機械と作業機の周辺に人を近づけない

機械を移動するときは、機械の周辺や作業機との間に人が入らないようにしてください。

#### 〔守らないと〕

傷害事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 重い作業機を付けるときは、ウエイトでバランスを取る

重い作業機を装着したときは、ウエイトを付けて、バランスを保ってください。

#### (守らないと)

バランスを崩し事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 機械に作業機を装着するときは、作業機の取扱説明書を必ず読む

機械に作業機を装着するときは、事前に必ず作業機の取扱説明書をよく読んでください。

#### 〔守らないと〕

傷害事故や機械の破壊をひきおこします。

#### ■ 作業機を付けたときは旋回に注意

作業機によっては、かなりの長さになるものがありますので、旋回時は周囲の人や物に注意してください。

#### 〔守らないと〕

作業機が衝突したりして、傷害事故を引きおこすおそれがあります。

### ■ 保護具は必ず着用する

保護メガネ・ヘルメット・滑り止めのついた靴を必ず着用してください。

#### 〔守らないと〕

傷害事故を負うおそれがあります。

## ▲警告

#### ■ 作業機の下にもぐったり、足を入れない

作業機の下にもぐったり、足を踏み込んだりしないでください。

#### (守らないと)

作業機が下がったとき、傷害事故を負うおそれがあります。

#### ■ 作業前に、ほ場内にある石等の障害物を取り除く

〔守らないと〕

事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

#### ■ 急な発進・停止・旋回やスピードの出し過ぎ禁止

発進・停止は、ゆっくりと行なってください。旋回するときは、充分スピードを落としてください。 また傾斜地や凹凸のあるところでは、速度を落としてゆっくりと移動してください。

#### 〔守らないと〕

転倒・転落事故や、機械の破損をおこすおそれがあります。

#### ■ 巻き付き、詰まり点検は必ずエンジン停止

刈り刃に巻き付いた草を取ったり、作業機の詰まりを見るときは、必ずエンジンを停止してください。 【守らないと】

巻き込まれ事故をおこすおそれがあります。

#### ■ 傾斜地では変速禁止

予め適正な変速段数を選び、傾斜地で変速しないようにしてください。

#### (守らないと)

転落事故、機械の損傷を起こすおそれがあります。

#### ■ 子供を近づけない

子供には十分注意し、近づけないようにしてください。

#### (守らないと)

傷害事故引きおこすおそれがあります。

#### ■ 異常な振動が出たら、直ちに点検・修理を行なう

異常な振動が出たら直ちにエンジンを停止し、原因を調べて修理してください。

#### 〔守らないと〕

事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

#### ■ モアの排出口には、人を近づけないこと

草やホコリが飛び出します。石などが飛び出すことがあります。

#### 〔守らないと〕

傷害事故を引きおこすおそれがあります。

## ▲警告

#### ■ わき見、手放し運転はしない

#### 〔守らないと〕

傷害事故を引きおこすおそれがあります。

### ■ 機械から離れるときは平坦地に置き、エンジンを止める

機械から離れるときは平坦で安定した場所に置き、エンジンを止めて、必ず駐車ブレーキを掛け車止めをしてください。また作業機は地面に接地してください。

#### 〔守らないと〕

機械が動き出し、事故をおこすおそれがあります。

#### ■ 運転者以外に人を乗せない

この機械の乗車定員は1名です。運転者以外に人を乗せないでください。

#### 〔守らないと〕

思わぬ事故を引きおこすおそれがあります。

### ■ 枯れ草刈作業は、消火器を携行する

乾燥した枯れ草がエンジン・マフラー・エキゾーストパイプに接触または、推積すると熱により引火するおそれがあります。小型消火器または水筒に水を入れて携行してください。

#### 〔守らないと〕

火災を引きおこすおそれがあります。

### 7. 作業終了後や格納するとき

## ▲危険

#### ■ 注油・給油はエンジンが冷めてから行なう

エンジン回転中やエンジンが熱い間は、絶対に注油・給油しないでください。

#### 〔守らないと〕

燃料などに引火して、火災事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ ラジエータが熱いときはキャップを開けない

ラジエータが過熱しているときには、絶対にラジエータキャップを開けないでください。

#### (守らないと)

熱湯が吹き出し、ヤケドするおそれがあります。

#### ■ シートは機械が十分冷めてからかける

機械にシートをかける場合はマフラーやエンジンが十分に冷めてからかけてください。

#### (守らないと)

火災事故を引きおこすおそれがあります。

## ▲ 警告

#### ■ 点検整備は平坦で安定した場所で行なう

交通の危険がなく、機械が倒れたり動いたりしない平坦で安定した場所で、機械の前輪には車止めをして点検整備をしてください。

#### 〔守らないと〕

機械が転倒するなど、思わぬ事故をまねくおそれがあります。

#### ■ マフラー・エンジン周りのゴミは取り除く

マフラーやエンジン周辺に、草・ゴミ・燃料などが付着していないか、毎日作業後に点検してください。 (守らないと)

火災事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 電気部品・コードを必ず点検

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないかを毎日作業後に点検してください。

#### 〔守らないと〕

ショートして、火災事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 長期格納時はバッテリとキーを外す

長時間使用しないで格納する場合は、バッテリを取り外し、キーを抜き取り保管してください。

#### 〔守らないと〕

事故を引きおこすおそれがあります。

## ▲注意

#### ■ 高圧オイルに注意

油圧の継手やホースにゆるみや損傷がないかを常に確認し、継手やホースを外す前には、油圧回路内の圧力をなくしてください。

#### 〔守らないと〕

高圧オイルは皮膚をつきやぶることがあり、傷害事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ バッテリの取り付け取り外しは正しい手順で行なう

バッテリを取り付けるときは十側を先に取り付け、取り外すときは一側から取り外します。

#### 〔守らないと〕

ショートして、ヤケドや火災事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 点検整備中はエンジン停止

点検・整備・修理または掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。

#### 〔守らないと〕

機械の下敷きになるなど、傷害事故をおこすおそれがあります。

#### ■ カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。

#### 〔守らないと〕

機械に巻き込まれて、傷害事故を引きおこすおそれがあります。

#### ■ 点検整備は過熱部分が十分冷めてから行なう

マフラーやエンジンなどの過熱部分が十分に冷めてから点検整備をしてください。


#### 〔守らないと〕

ヤケドをするおそれがあります。

## 8. 安全銘板の貼り付け位置

安全に作業していただくために、安全銘板の貼り付け位置を示したものです。

安全銘板は常に汚れや破損しないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しいものに貼り直してください。



No.	部品番号	名 称
1	490992480	コーションプレート
2	490992230	コーションプレート:ファン
3	390196090	コーションプレート:マフラ
4	390196100	コーションプレート:ラジエタ
5	390196040	コーションプレート:回転危険
6	390196110	コーションプレート:排ガス
7	A90610420	コーション:本機
8	390196030	コーションプレート:燃料
9	390196280	コーションプレート:

## 2章 サービスと保証について


#### 1. 保証書は大切に保管してください。


「保証書」はお客様が保証修理を受けられる際に必要 となるものです。お読みになった後は大切に保管して ください。

(保証書は、本書最終ページに「安全説明確認カード」と共に添付してあります) なお、ご使用中の事故 やご不審な点については購入先、または弊社営業所 (この説明書末尾参照) にお気軽にお問合せください。

#### <連絡していただきたい内容>

- 型式名と製造番号
- エンジンの場合はエンジン番号
- ご使用状況 (どんな作業をしていたら)
- どのくらい使用しましたか (使用時間)
- 不具合が発生したときの状況を出来るだけ詳しく 教えてください。







#### 2. 補修部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後8年です。ただし供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には納期および価格についてご相談させていただきます。

### 1. 本機・操作部






### 2. モアユニット



## 4章 各操作部のはたらき

シート・スイッチ・メータ類関係
シート前後調節




レバーを動かすと前後にスライドします。作業ポジションに適した位置に調節してください。



レバーを上げるとハンドルの角度を自由に調節できます。位置が決まったら、レバーを下げ固定してください。

また、走行中の調節は行わないでください。乗り降りの際はこの機構を使用し、一番前の位置にすると便利です。

#### ③メータ



#### ①アワメータ

アワメータは、総運転時間を示します。機械の定期 点検・整備は窓の数字に基いて実施してください。 右端の数字はO.1時間(6分)を表します。

例 253 4---253.4時間 (24分)

#### ②水温計

キースイッチが〔ON〕の位置でエンジン冷却水の 温度を示します。

#### ③燃料計

キースイッチが〔ON〕の位置で燃料タンク内の残量を示します。

#### ④グローブランプ

- ・キーを〔HEAT〕の位置に回すとグローランプが 点灯し、約5秒間たつと消灯します。
- ・消えた速やかにキーを〔START〕の位置に回して、 エンジンを始動させます。

#### ⑤エンジンオイルプレシャランプ

キースイッチ〔ON〕の位置で点灯します。エンジンが始動し、エンジンオイルが循環しはじめ、正常な圧力になると消灯します。

#### ⑥チャージランプ

キースイッチ〔ON〕の位置で点灯します。エンジンが始動し、正常に充電されると、消灯します。


#### **⑦エアークリナランプ**

運転中点灯したときには、エアクリーナエレメントが目詰まりしています。エレメントの清掃をしてください。

#### ⑧駐車ブレーキランプ

駐車ブレーキをかけると点灯します。走行するとき は、必ずランプが消えているのを確認してください。


#### ④ライトスイッチ



スイッチを押すとヘッドライトがつきます。ヘッドラ イト点灯状態にはライトスイッチにもランプがつきま す。

また、メータ内部も照明状態になります。

#### ⑤キースイッチ(右手操作)




- ① (OFF) ----エンジンが停止し、キーの着 脱できる位置
- ② (ON) ---- エンジン運転中の位置
- ③〔HEAT〕---- 燃焼室を予熱する位置
- ④ (START) --- エンジンを始動させる位置、 手を離すと自動的に〔ON〕 に戻ります。



●機械を使用しないときは必ずキーを抜いて、安全な 保管場所にキーを保管してください。 守らないと、児童などが操作し、事故を起こすおそ れがあります。

#### 2. ペダル・レバー関係

#### ①アクセルレバー(右手操作)




A:エンジンの回転が高くなる

B:エンジンの回転が低くなる

エンジンの回転を速くしたり、遅くしたりするのに使用します。

#### ②ブレーキ


#### ●メインブレーキ (左足操作)



#### 本機を停止させるときに使用します。

ペダルを踏むことでプレーキがかかります。また、始 動安全装置が付いていますから、始動時には必ず踏ん でください。

#### ●駐車プレーキ (左足操作)




駐車ブレーキペダルとブレーキペダルを同時に踏むと 駐車ブレーキがかかります。

解除するときは、ブレーキペダルを強く踏んでください。

駐車ブレーキがかかっている状態で、キースイッチが (ON)の位置にあると駐車ブレーキランプが点灯します。

本機から離れるときには、駐車ブレーキをかけてください。


#### ③前・後進ペダル(右足操作)



本機を前進させるには前進ペダル、後進させるには後進ペダルを踏み込みます。

この本機には、クラッチペダルはなく、ペダルの踏み 具合(強弱)により速度を上げたり下げたりできます。

#### ④変速レバー(左手操作)



本機の車速を作業内容に合わせて「L」低速(4駆)・「H」高速(2駆)の2通りに選ぶことができます。


前側に倒すと低速に、後側に倒すと高速になります。 通常の作業では低速側にしておき、高速側を使用する のは移動するときだけにしてください。

変速するときは本機を停止させてから行って下さい。

#### 3. 作業機コントロール関係

本機には、作業機制御にマイコンを使った制御装置が 組み込まれていて、高い作業能率を発揮します。より 安全に完成度の高い作業をするために以下の説明を十 分理解され運転するようにしてください。


#### ①刈り取りボタン



回転刃を回転・停止させるときに使用します。刈り取りボタンを押して点灯させ、昇降レバーを 自動側に下げると回転刃が回転します。点灯しているボタンを押して消灯させると停止します。

また制御関係に異常やエラーが検出されるとランプが 点灯します。

#### ②昇降レバー



モアを昇降するときに使用します。

#### 〈刈り取りボタン消灯中〉

自動側に下げるとモアは下降して、上昇側に上げると上昇します。


操作した時間だけ作動します。

#### 〈刈り取りボタン点灯中〉

自動側に下げるとモアは下降して、回転刃が回転し ます。

上昇側に上げると回転刃が停止して、上昇します。

#### ③ラッピングボタン



回転刃を逆回転させるときに使用します。モアを下降 させて、ラッピングボタンを押すとランプが点灯し回 転刃が逆回転します。

点灯しているボタンを押して、消灯させると停止しま す。



## ▲ 警告

刈り取りボタンとラッピングボタンを同時に点灯させ ないでください。

## A

## 危険

- ●点検・整備・調節を行なうときは、必ずエンジンを 停止させ、駐車プレーキをかけてから行なってくだ さい。
- ●エンジン回転中やエンジンが熱い間は、注油・給油 は絶対にしないでください。ヤケドをするおそれが あります。
- ●燃料補給時は、くわえ煙草・裸火照明は絶対にしないでください。また燃料補給後は、燃料キャップを確実に締め、こぼれた燃料はきれいにふき取ってください。守らないと火災の原因になります。
- ●燃料パイプが破損していると、燃料もれを起こしますので、必ず点検してください。守らないと、火災を起こすおそれがあります。

## A

### 警告

- ●安全で快適な作業を行なうには、本機を使用する人が一日一回、作業前の点検を行なうようにしてください。異常箇所は直ちに整備し、作業終了後も異常がないかチェックしてください。
- ●点検整備は交通の危険がなく、機械が倒れたり動いたりしない平坦で安定した場所で、車止めした上で行なってください。守らないと機械が転倒するなど事故を起こすおそれがあります。
- ●運転・作業前の点検時にエンジンを始動して行なう場合は、閉め切った室内で行なわないでください。
- ●運転・作業前の点検をするときは、点検者以外の人 (特に子供)を近づけないでください。

## A

### ⚠ 注意

- ●点検・整備をするときは、マフラーやエンジンなど の過熱部分が十分に冷めてから行なってください。 守らないと、ヤケドを負うおそれがあります。
- ●点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けてください。守らないと、機械に巻き込まれて、 傷害事故を起こすおそれがあります。
- 1. 作業者の体調・服装について

#### ①体調について

作業を行なうときは、健康な状態で行なってください。 過労・病気・薬物の影響、その他の理由で作業に集中 できないときは、作業を行なわないでください。特に、 お酒を飲んでいる・妊娠している・18才未満の人は 作業を行なわないでください。

#### ②服装について

- ●操作レバーや機械部品に引っかからない、だぶつきのない服装をしてください。
- ●安全靴などの滑り止めついた靴を着用してください。
- ●ヘルメットを着用してください。
- ●作業によっては、保護メガネ・マスク・手袋などの 保護具を必ず着用してください。
- ※タオルをはち巻き・首巻き・腰タオルにして作業を 行なわないでください。

#### 2. 点検のしかた

安全で快適な作業を行なうために、本機を使用する人が一日一回作業前の点検を以下の要領に従い行なってください。異常箇所は直ちに整備してください。また、作業中に異常を感じたら、すぐに点検・整備をしてください。

①本機の周りを回って見て	参考ページ
● タイヤの空気圧、摩耗状態・損傷はありませんか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
● 車輪取付ボルトのゆるみはありませんか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
● 燃料の量と燃料漏れ、燃料パイプの損傷はありませんか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
● オイルタンクの量と汚れ、油漏れはありませんか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
● バッテリ液の量は正常ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
● 各部の変形・損傷・汚れはありませんか	
● 車体各部の損傷、ボルトのゆるみはありませんか	
②ボンネットを開けて見て	参考ページ
● エンジンオイルの量と汚れ、燃料漏れはありませんか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49, 50
● 冷却水の量と水漏れ、ホースの損傷はありませんか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53, 54
● エアクリーナの汚れはありませんか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
● 冷却ファンのベルトの張りと損傷はありませんか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
<ul><li>● プジエータやエンジンルーム内のホコリや芝力スはありませんか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	58
● 配線コードの被覆のはがれや接触部のゆるみがありませんか · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	59
③作業機(モア)関係	参考ページ
● 回転刃、下刃の変形、損傷、磨耗はありませんか ・・・・・・・・・・・・・・・・・	40~45
● 各リンク部の変形、損傷、摩耗はありませんか	
● ローラの損傷、摩耗はありませんか	
④運転席に座って見て	参考ページ
● プレーキの作動具合は適正ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
● 走行ペダルの作動具合は適正ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
● ハンドルの遊びは適正ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
⑤エンジンを始動して見て	参考ページ
● 排気ガスの色は正常ですか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59

24

● ランプ・メータ類の作動は正常ですか ・・・・・・・・・

● エンジン始動後の異音・振動はありませんか

## 6章 運転と作業のしかた

- 1. ならし運転(最初の50時間)について 新車は使用時間50時間までの取り扱いが大変重要で す。機械の寿命、性能に大きく影響します。この期間 中は、次の点に注意して正しく取り扱ってください。
- (1) 急なスタート、急ブレーキは慎んでください。
- (2) 必要以上のスピードや負荷をかけないでください。
- (3) 運転はエンジンが十分に暖まってから行なってく ださい。
- (4) 悪路や傾斜地では、速度を落としてゆっくり走行してください。
- (5) 使い初めて最初の50時間目には、47ページの「1.定期点検一覧表」に従い各部の点検、オイル 交換などをしてください。
- 2. エンジンの始動・停止のしかた

## ▲ 警告

- ●エンジン始動時は、必ず運転席に座ってレバーの位置と周囲の安全を確認してください。守らないと、 傷害事故を起こすおそれがあります。
- ●閉め切った室内ではエンジンを始動しないでください。エンジンは風通しのよい屋外で始動してください。やむを得ず屋内で始動する場合は、十分に換気をしてください。守らないと排気ガスによる中毒を起こし、死亡事故を起こすおそれがあります。

## ▲ 注意

- ●機械を使う前と後には、必ず点検・整備をしてください。特にプレーキ・レバーなどの操縦装置は、確実に作動するように点検・整備をしてください。守らないと傷害事故を起こしたり、機械の故障をまねくおそれがあります。
- ●暖機運転中は駐車ブレーキを掛けてください。守らないと何らかの原因で機械が走り出し、事故を起こすおそれがあります。


#### 〔取扱いの注意〕

- ●セルモータは大電流を消費しますので、10秒以上 の連続使用は絶対にしないでください。(10秒以内 で始動しなかった場合は、いったんスイッチを切っ て1分以上休止してから手順4以下の操作を繰り返 してください。)
- ●エンジン回転中は絶対にキースイッチを「始動」位置にしないでください。

#### [参考]

●安全スイッチの働きにより、ブレーキペダルをいっぱいに踏み込まないと、セルモータが回りませんので、エンジンが始動できません。

#### ①始動のしかた



- (1) 燃料コックを〔開〕にします。
- (2) シートに座ります。
- (3) ブレーキをいっぱい踏み込むか、駐車ブレーキを かけます。
- (4) 前・後進ペダルがニュートラル (踏み込まない状態) 位置にあるを確認します。
- (5) アクセルレバーを前方に倒します。
- (6) キースイッチを〔HEAT〕の位置に回すとモニ タランプの中のグローランプが点灯します。
- (7) グローランプが消灯してからキースイッチを (START) 位置に回します。エンジンが始動し たらキーから手を離します。モニタランプのチャ ージランプとオイルプレシャランプが消えること を確認してください。ランプが消えないときは、 直ちに運転を中止して原因を調べて下さい。
- (8) アクセルレバーを戻して、アイドリングの状態で 数分間暖機運転をしてください。

#### 〈暖機運転について〉


本機は、全て油圧にて動いています。暖機運転を怠ると油圧系統の故障を引起し、事故の原因になります。特に寒冷地などで気温が下がって冷え込むと油の粘度が高くなり、油圧の作動が遅くなったり正常な圧力が得られなくなることがあります。

これを防ぐために必ず、暖機運転を行ってください。

#### ①停止のしかた

・アクセルレバーを「低速回転」位置にして、キース イッチを「OFF」位置にするとエンジンが停止し ます。

### 3. モアを上下させるには



モアを上下させるためには、昇降レバーをAの方向に動かすとモアは上昇して、Bの方向に動かすとモアは下降します。

昇降レバーから手をはなすと自動的に中立位置に戻り ます。

#### 4. 発進・旋回・停止のしかた

## ▲ 警告

- ●発進するときは、周囲の人に合図して周囲の安全を確認した上で、急発進しないようにゆっくり発進してください。守らないと、傷害事故を起こすおそれがあります。
- ●本機は特殊自動車の型式認定を取得していませんので一般道路(公道)の走行は出来ません。道路交通 法違反になります。
- ●作業中および移動中は、安全のためヘルメットをかぶってください。
- ●運転者の他に人を乗せないでください。
- ●急な発進・旋回・停止やスピードの出しすぎは禁止 です。ゆっくり操作してください。
- ①発進のしかた
- (1) 変速レバーを希望の位置に変速させます。
- (2) 昇降レバーでモアを上昇させます。
- (3) 駐車ブレーキを解除してください。
- (4) 走行ペダルを踏み込むと本機が動きます。

#### 〔取り扱いの注意〕

- ●走行するときはエンジン回転を上げてください。守らないと故障の原因になります。
- ●変速レバーを操作するときは本機を停止してください。動いているとき操作すると故障の原因になります。

#### ②旋回のしかた



### 警告

- ●本機を旋回させるときは、十分減速してください。 高速のまま旋回すると、横転して傷害事故を起こす ことがあります。
- ●旋回するときは、作業終了後の地形をよく把握して 作業をしてください。

#### ③停止・駐車のしかた



#### 警告

- ●本機から離れるときは、地盤のしっかりした平坦で 安定した場所を選び駐車してください。
- ●やむをえず斜面に停車する場合は、本機を横向きにして、前輪に車止めを行なってください。
- (1) 走行ペダルから足を離し、プレーキペダルを踏み 込んでください。機体が停止します。
- (2) 作業機を完全に下降します。
- (3) 駐車ブレーキをかけます。

#### 5. 作業のしかた

本機には作業機制御にマイコンを使った制御装置が組込まれて、高い作業能率を発揮します。より安全に完成度の高い作業をするために、以下の説明を十分理解され運転するようにしてください。



#### 警告

●ほ場内の障害物は、あらかじめ取り除いてください。 モアの回転刃を痛めるばかりか、モア本体・本機を 破損する事故につながり大変危険です。

#### ①モア使用上の注意

- (1) 初めてモアを使われる方、機械に慣れていない方は平坦な場所で操作を良く覚えてから使用してください。
- ② 芝刈り作業は、ほ場の大きさ、形状、立木などの 障害物の配置により適正な方法を決めてください。 一般的には周辺部から時計方向に2~3行程刈り、 あとは反時計方向に中心部に向かって刈るように します。

#### ②刈込み作業

- (1) エンジンを始動します。(P31始動のしかた参照)
- (2) 芝刈作業開始位置まで本機を移動させます。 (P33発進のしかた参照)
- (3) 変速レバーを低速に入れます。
- (4) エンジン回転数を最高回転にします。
- (5) 刈り取りボタンを押して点灯させます。
- (6) 昇降レバーを自動側に下げるとモアが下降し回転 刃が回転します。
- (7) 前進ペダルを踏み込んで刈り込みます。
- (8) 刈り込みが修了したら昇降レバーを上昇側に上げてモアを上昇させます。

## ▲ 注意

●刈り込み作業終了後は必ず刈り取りボタンを消灯させてください。

## A

### 危険

●回転刃が回転中はモアユニットに手足など絶対に近づけないでください。

#### ④芝刈速度

良好は芝刈作業を行なうために、刈刃のスピードは常に最高回転になるようにしてください。本機のアクセルレバーをエンジン最高回転の位置にすることで刈刃の最高スピード、エンジンの最高回転出力が得られます。

本機の作業速度は、芝の状態、仕上げ、運転者の慣れ などにより選んでください。過負荷での芝刈作業は避 けてください。

#### ⑤傾斜地での芝刈作業


## A

### 危険

●転倒やスリップの危険性がある場所では運転しないでください。

雨上がりなどは特にスリップし易くなりますので、 作業はしないでください。

- ●傾斜地では作業前に全体の地形を把握してから作業を行なってください。
- ●旋回は傾斜角度の緩やかな場所で行なってください。
- ●20度以上の急傾斜地での作業は、しないでください。



6. トラックへの積み込み・積み降ろしのしか た

## ▲ 警告

- ●トラックへの積み込み・積み降ろしは、平坦で交通の安全な場所で、トラックのエンジンを止め、動かないようにサイドプレーキをかけ、車止めをしてください。
- ●使用するあゆみ板(道板)は、幅・長さ・強度が十分あり、スリップしないものを選び、あゆみ板がはずれないように、フックをトラックの荷台にしっかりかけてください。
- ●トラックへの積み込みは後進で行なってください。
- ●車両があゆみ板の上で横すべりしないようにタイヤに付いた泥などを落としてください。
- ●あゆみ板の上では絶対に方向転換しないでください。 方向転換が必要な場合は、いったんあゆみ板より降 りてからやり直してください。
- ①あゆみ板による積み込み・積み降ろし 〈あゆみ板の基準〉
- ●長さ・・・・車の荷台高さの3.5倍以上
- ●幅・・・・40cm以上
- ●強度・・・・1500kgに十分耐えられるもの
- ●表面が滑らないように処理してあること
- ●あゆみ板は、左右段違いにならないようにし、また荷台中心に対して左右均等な位置へ確実に取り付けます。

#### 〈積み込み〉

- (1) 作業機を上昇します。
- (2) あゆみ板に対してまっすぐに方向を定めてゆっく り積み込みします。
- (3) 落輪しないように、ハンドルは慎重に操作してください。
- (4) 積み込みが終了したら、キースイッチを「OFF」にして、ロープで車両を確実に固定して ください。

#### 〈積み降ろし〉

(1) 積み込みと逆の手順で行なってください。

#### ②運搬の方法




### 警告

●じょうぶなロープを車両に掛け、確実に固定してください。守らないとトラックのプレーキを急にかけた時などに、車両が荷台から転落し思わぬ傷害事故の原因になります。

## A

## 注意

●トラックでの運搬時は、ボンネットが開かないよう にロック用キャッチで固定してください。守らない と、風などによりボンネットが開いて、思わぬ事故 の原因になります。



#### 7. パワーステアリングについて


## 注意

●エンジンの運転中は、ハンドル操作が大変軽くなっ ていますので、高速走行時など、慎重に行なってく ださい。守らないと、事故を起こすおそれがありま す。

パワーステアリングは、エンジン運転中のみ作動しま す。ただし、エンジン回転が低速の場合は、多少ハン ドルが重くなることがありますが異常ではありません。


#### 〔取り扱い注意〕

- ●ハンドルをいっぱいに切るとリリーフ弁が働き、信 号音がでます。短時間であればかまいませんが、こ の音が鳴ったままで運転しないでください。
- ●走行しないでハンドルを切る(スエ切り)ことは、 タイヤやリムなどの損傷を早めますので、必要なと き以外は操作しないでください。



#### 8. 自走できなくなった時の牽引

- ●万一油圧系統などの故障で自走できなくなったとき、 油圧回路を開いてタイヤが牽引したとき回って移動 ができる状態にすることができます。
- ●油圧回路を開くには、アンロードバルブをゆるめる と、自走する状態にすることができます。アンロー ドバルブは2個ありますがどちらか1つをゆるめて ください。
- ●牽引走行を行なうときは、本機を次の状態にしてか ら行なってください。
- (1) エンジンは停止してください。
- (2) 変速レバーを「H」(2輪駆動)にしてくださ 610
- (3) シート下部のアンロードバルブをどちらかゆるめ てください。このとき1回転以上ゆるめないよう にしてください。



## ▲ 注意

- ●アンロードバルブは1回転以上ゆるめないでくださ 610
- ●エンジンを停止した状態で牽引してください。また、 エンジン始動をする場合はアンロードバルブを締め つけてから行なってください。

## 9. 絵文字の説明

(このリールモアに使用している装置のマークは下記のとおりです。)

	積算時間(計)	L	低速	<b>(P</b> )	駐車ブレーキ
	冷却水の温度	#	高速	=======================================	バッテリ
<u>Z</u>	エアクリーナ	(a)	グロー	-	低速
# <b>(</b> )	エンジン油圧	5100	エンジン停止	<b>*</b>	高速
団	燃料(計)	$\bigcirc$	エンジン始動		

#### 1. 作業後の手入れ



## 危険

●シートをかける場合はエンジンを停止し、エンジン やマフラーが十分冷えたことを確認してからかけて ください。守らないと、火災を起こすおそれがあり ます。

使用後は機械を水洗いし、水洗い後は水分をよくふき 取って、各グリス注入部 (グリスニップル) にグリス アップを行なってください。

# A


## 🛕 注意

- ●点検・整備・修理をするときは、必ずエンジンを停止してください。守らないと機械に巻き込まれて、 傷害事故を起こすことがあります。
- ●点検・整備をするときは、マフラーやエンジンの過 熱部分が十分に冷めてから行なってください。守ら ないと、やけどを負うおそれがあります。

#### 〔取り扱いの注意〕

●電装品にはできるだけ水をかけないようにしてくだ さい。故障の原因となります。


#### 2. ボンネット開閉のしかた



(1) ボンネットのロック用キャッチを外し、ボンネットを上に引き上げてください。

- (2) ストッパが当たるまで、ボンネットを開いてください。
- (3) ボンネットを閉じる場合は、ゆっくり押し下げて ロック用キャッチで確実に肯定してください。

### 3. ラジエータ清掃のしかた



- (1) スクリーンを上部に引き抜き、付着した芝力ス、 ホコリを取り除いてください。
- (2) ラジエータ表面に付着している場合は、フィンを 傷めないように清掃してください。

#### 4. 長期間使用しない場合の手入れ

# A

## 警告

●格納する場合は、バッテリを取り外し、キーを抜き 取り保管してください。守らないと、事故をおこす おそれがあります。

車両を長期間(1ヶ月以上)使用しない場合は、次の 要領で整備し格納してください。

- (1) 乾燥した風通しの良い所で作業機を降ろした状態にして、下には板を敷いてください。
- (2) 外部の錆びやすい部分に防錆油、またはエンジン オイル・グリスを塗ってください。
- (3) 燃料タンクには燃料を満タンにしてください。空にしておきますと水滴ができ、サビの原因になります。燃料コックは「OFF」(閉の状態)にしてください。
- (4) バッテリを完全に充電し、なるべく本機から取り 外して、風通しの良い冷暗所に保管してください。 また車両に取り付けたまま保管するときは、必ず アース側(一側)を取り外してください。
- (5) 冷却水を抜き取ってください。
- (6) キーを抜き取り、車両以外の場所に保管してください。

#### 〔取り扱いの注意〕


●バッテリは使わなくても自然放電します。1ヶ月に 一度は充電器で完全充電してください。

#### 1. モアの取り外しのしかた


# A

### 警告


- ●モアの取り付け、取り外しは平坦で安定した場所で 行なってください。夜間は適切な照明をしてくださ い。守らないと、事故を引きおこすおそれがありま す。
- ●本機を移動してモアを着脱するときは、本機の周辺 や作業機との間に人が入らないようにしてください。 守らないと、傷害事故を引きおこすおそれがあります。
- (1) モアユニットを下降させてください。



(2) ギアモーターを固定しているボルトを外してギア モーターを外してください。



(3) 固定ボルトを外して、モアユニットを取り外して ください。(フロント)



- (4) ストッパピンを抜きカラーを外して、モアユニットを取り外してください。(リア)
- ●モアの取り付けは前述の逆の順番で行なってください。

#### 〔取扱い注意〕

●ギヤモーターの取り付けは、回転刃の動きが重くな らないようにしてください。


#### 2. 切れ味の調整

- ●本機は出荷時に輸送などにおける回転刃による事故を防止するため、回転刃と下刃の間隔を広くしてありますので、芝刈作業前に間隔を調整する必要があります。
- ●使用中に切れ味が悪くなった場合は回転刃を研磨し 直し、回転刃と下刃の間隔を調整する必要があります。




## 危険

- ●調整を行なうときは、必ずエンジンを停止させ、刈 刃の回転が止まってから行なってください。
- ●回転刃の回転は必ず刃合わせ金具を使用してください。
- ●回転刃に手で直接触れないで下さい。




- (1) 回転刃の中央、左右の3ヶ所について短冊型に裂いた新聞紙を回転刃と下刃の間にはさみ、刃合わせ金具で回転刃を下刃の方向に回し、切れ味をテストしてください。
- ●間隔が広すぎる場合は次項の手順で調整してくださ い。



- (2) スパナで調整ハンドル(右・左)を時計方向に回 し、回転刃と下刃の間隔をせまくしてください。
- ●回転刃と下刃の間隔は調整ハンドルを時計方向に回転させるとせばまり、反時計方向に回転させると広がります。
- ③ 回転刃の中央、左右の3ヶ所について短冊型に裂いた新聞紙で切れ味をテストし、新聞紙がよく切れるまで調整を繰り返してください。

- ●全てのブレードで新聞紙がどの位置でも同じように 切れるようになり、回転に異常がないことを確認し てください。
- ●調整しても切れ味が向上しないときはラッピング (研磨) してください。 (P43ラッピング(研磨) による切れ味調整参照)
- 3. リヤモアのメンテナンスについて
- ●リヤモアはメンテナンス時に後方にスライドさせる ことができます。
- (1) モアを下降させてください。



- (2) ストッパピンを抜きカラーを軸端の穴位置に合わせて、ピンを入れてください。
- (3) モアユニットをカラーに当たるまでスライドさせ てください。
- ●調整が終わりましたら、モアを前述の逆の順番で元 の位置に戻してください。


## A


### 注意

●スライド位置でモアユニットを上昇させる場合は、 必ずカラーに当たる位置まで下げて行って下さい。 守らないと、機械の故障をまねくおそれがあります。


#### 4. 刈り高さの調整


- ●刈高の調整は回転刃と下刃の刃合わせをしてから行なってください。
- ●刈高の調整は1ヶ所だけでなく3ヶ所のモアユニットすべてを行なってください。
- ●芝生を必要な高さに刈りそろえるには、前ローラーと後ローラーの高さを調整して行ないます。
- (1) リアユニットをメンテナンス位置にしてください。(P41リヤモアのメンテナンスについて参照)
- (2) モアを上昇させエンジンを停止してください。
- (3) 後ローラブラケットを希望の刈高範囲になるよう に締め付けてください。







	7枚刃	5枚刃
1-6	10~17	15~22
1-5	17~23	22~28
1)-(4)	23~34	28~34
1-3	34~46	34~46
1)-2	46~60	46~60






- (4) 刈高ゲージのネジの蝶ナットをゆるめ、ネジ頭の 底部とゲージの間(ネジの首下)を物差しで測り、 刈高と同じ寸法になるように調整し、蝶ナットを 締めてネジを固定してください。
- ●この寸法が芝生の刈高になります。
- (5) 前ローラープラケットを固定しているナットをゆるめてください。
- ⑥ 前ローラーの地表に接触する部分と後のローラー に刈高ゲージを当てゲージ中央部のネジの首下が 下刃上面と一致するように調整ノブで調整してく ださい。
- (7) この調整を左右で同じように行ないます。
- (8) 調整が終わりましたら、固定ナットを締め付け前 ローラープラケットを確実の固定してください。









5. ラッピング(研暦)による切れ味の調整


## A


## 警告

- ●回転刃の回転は必ず刃合わせ金具を使用してください。
- ●研磨剤は、必ずブラシで回転刃に塗布してください。
- (1) リヤユニットをメンテナンス位置にしてください。(P41リヤモアのメンテナンスについて参照)
- (2) モアを上昇させエンジンを停止してください。
- (3) 切替バルブのノブのロックをゆるめ、ノブをひらく側に動かなくなるまで回してください。(3ヶ所)
- (4) 短冊型に裂いた新聞紙を回転刃と下刃の間にはさみ、刃合わせ金具でリール刃を下刃の方向に回して切り、切れ味をテストして切れ味のよいところにチョークなどで印をつけてください。
- ●切れ味の確認のためにブレード1枚、1枚について、 回転刃の全巾にわたってこのテストを行ないます。
- (5) モアを下降させてください。
- (6) ブラシに研暦剤をつけ、前頁(4)項で印をつけた ところの回転刃の上面に均一に塗布してください。
- ●切れる部分にコンパウンドの塗布をするのは、切れる部分が高く、切れない部分が減ってしまって低くなっているためで、高い部分の刃を磨り落とし、下刃に対して回転刃の高さを均一にするためです。(切れ味の悪い箇所には絶対に研磨を塗らないでください。)
- ●研磨剤はラッピングコンパウンド(#120~ #180)とオイル(または中性洗剤)を1:3~ 4の割合で混合したものを使用してください。












- (7) エンジンを始動して、ラッピングボタンを押して 点灯してください。
- (8) 切替バルブのノブをとじる側に除々に動かしてください。回転刃が逆回転を始めます。そのままノブを動かなくなるまで回してください。
- (9) しばらく研磨して接触音がしなくなったら切替バルブをひらく側に回して回転を止めエンジンを停止します。
- (10) 段階的に研磨剤を塗る箇所を切れなかった((4) で印をつけなかった)箇所に広げて研磨作業を繰り返します。
- (11) 全体に回転刃を研磨したらエンジンを停止して、 研磨剤を回転刃に均一に塗布して約1分間仕上げ 研磨をしてください。
- (12) 仕上げ研磨を終了したら回転刃と下刃を水でよく 洗い流し研磨剤を取り除いてください。
- (13) 切れ味をテストしながら調整してください。 (P40切れ味調整参照)
- (14) 調整が終わりましたら、切替バルブのノブをとじる側に動かなくなるまで回してロックしてください。








### 6. ダウンプレッシャスプリング

●各モアには、ダウンプレッシャスプリングが付いて います。

スプリングはモアと地面とを常に接触させて刈り込み品質を向上します。刈高さを変えたとき、または 刈り込み品質を最適化するために、スプリングを点 検・調整して下さい。



- (1) 各ユニットの刈高さを調整後平坦な地面にモアユニットを下降させて、スプリングの寸法を測定します。
- ② Aの寸法が30mm±2mmになるようにYのナットをゆるめて調整してください。ダウンプレッシャの荷重量が3連全て一定になります。
- ③ Bの寸法は、フロントユニットは5mm±2mmになるようにZのナットで調整してください。リアユニットは10mm±2mmになるように調整してください。

## 警告

●点検・整備は、交通の危険がなく車両が倒れたり動 いたりしない平坦で安定した場所で、駐車ブレーキ を掛け、車止めをしてから行なってください。守ら ないと、転倒などの事故をおこすおそれがあります。

## ▲ 注意

- ●半年毎に定期点検・整備を受け、各部の保守をして ください。特に燃料パイプ、パワーステアリングホ ースは2年毎に交換してください。 守らないと整備 不良による事故や機械の故障をまねくおそれがあり ます。
- ●点検・整備・修理をするときは、必ずエンジンを停 止してください。
- ●点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り 付けてください。守らないと、機械に巻き込まれて 傷害事故をおこすおそれがあります。

点検・整備を毎日行なうことにより、機械の性能が十 分発揮され、安全で快適な作業が行なえます。

機械の整備不良による事故などを未然に防止するため に、半年毎に販売店で定期点検・整備を受け、各部の 安全を確保してください。特に燃料パイプ・パワース テアリングホースなどの、ゴム類や電気配線は2年毎 に交換するようにして、常に機械を最良の状態で安心 して作業が行なえるようにしてください。

## 1. 定期点検一覧表


本機

									0	点核	ŧ	•	交換
アワメータ表示時間実施項目	50 時間目	100 時 間 目	150 時 間 目	200 時 間 目	250 時 間 目	300 時 間 目	350 時 間 目	400 時 間 目	450 時 間 目	500 時 間 目	550 時 間 目	600 時 間 目	参 考ページ
エンパン・ナノリ				<b>y</b>	台業時	から5	時間年	に点	矣			•	40.50
エンジンオイル	•		•		•		•		•		•		49, 50
HSTオイル	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	•	50, 51
エンジンオイルエレメント	•				•				•				51
油圧オイルフィルタ	•						•						52
HSTオイルフィルタ	•						•						52
サクションストレーナ						•						•	52
燃料フィルタ(エレメント)	100時間毎に洗浄、600時間毎に交換					- 52							
燃料フィルタ(エレスフト)		洗浄		洗浄		洗浄		洗浄		洗浄		•	52
エアクリーナエレメント	始業	時か1	〇時間	毎に兄	点検、	100	詩間毎(	こ掃除	<b>.</b> 60	掃除	の後に	交換	54
冷却ファンベルト	0	0	0	調整	0	0	0	調整	0	0	0	調整	58
バッテリ液					2	5時間	毎に点	検					55
グリスアップ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 57
ラジエータ冷却水	始業時から10時間毎に掃除(1年毎に交換)				53								
ラジエータのゴミ詰まりの掃除	始業時から10時間毎に掃除			58									
タイヤ空気圧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
タイヤホイール締付トルク	0				0				0				59

## 2. オイル・グリス・不凍液について

燃料	(F)	無鉛ガソリン
エンジンオイル	(E.O.)	10W-30 (API分類CC・CD級)
油圧オイル	(H.O.)	シバウラHSTオイル
冷却水	(C)	不凍液、キャストロールLLC-95
		(出荷時は、不凍液混合比率は外気温度−30℃としてあります。)
グリス	(C.G.)	万能グリスNo.2
バッテリ液	(D.W.)	蒸留水

### 3. 給油・給水一覧表



	給油 メンテナンス 項目	給油の種類	給油量(L)	点検給油時間	交換時間	サービス箇所
1	作業機(リール)	C.G.		50		36
2	シリンダ	C.G.		50		4
3	リフトアーム関係	C.G.		50		3
4	オイルタンク	H.O.	34	50	300	1
6	燃料タンク	F.	28	始重	协前	1
6	エンジンオイル	E.O.	4.4	50	100	1
Ø	ラジエタ	W.	4.1	始重	前	1
8	ステアリング系	C.G.		50		7
9	プレーキシャフト	C.G.		50		1
10	バッテリー	D.W.		50		1

#### ●上記以外の各リンク部へも適宜注油してください。

### 使用オイル

E.O. ディーゼルエンジンオイル オールシーズン; SAE10w/30 -5℃~25℃: SAE20W 10℃~35℃: SAE30

HSTオイル ISD VG46相当

C.G. シャーシグリス又は万能グリスNo2

F:軽油 W:クーラント D.W:蒸留水

#### 注意

E.O, H.O.共に初50時間で交換して下さい。


給油時には、エンジンを停止し火 気厳禁に注意して下さい。エンジン が暖かい時のラジエターキャップの 開放には充分注意して下さい。

#### 4. 燃料の点検・給油のしかた

# A

## 危険

- ●燃料補給は、くわえ煙草や裸火照明は絶対にしないでください。
- ●燃料を補給したときは、燃料キャップを確実に締め、 こぼれた燃料はきれいにふき取ってください。
- ●エンジン回転中やエンジンが熱い間は、絶対に給油 しないでください。守らないと、火災を起こすおそ れがあります。
- (1) 燃料計で残量を点検して、少ないようでしたら本機左側の燃料キャップを外し、給油口より補給してください。



#### 〔取扱いの注意〕

- ●タンク内の燃料が少ないと、斜面走行時に燃料切れをおこす可能性があります。早めに給油してください。
- ●外気温が-10℃以下のとき、燃料は特3号軽油を 使用してください。燃料が流れなくなることがあり ます。

#### 5. 各部のオイルの点検・交換のしかた



## 危険

●エンジン回転中やエンジンが熱いときは、絶対に注油しないでください。守らないと、火災やヤケドをおこすおそれがあります。

## A


## 注意


●エンジン停止直後のオイル交換はしないでください。守らないと火災やヤケドをおこすおそれがあります。①エンジンオイル

最初は50時間、2回目以降は100時間毎に交換して ください。

#### 点検

検油ゲージを抜いて先端をきれいに拭いてから差込み、 再び抜いてゲージの上限と下限の間にオイルがあるか 調べます。不足しているときは、給油口より検油ゲー ジ規定量まで入れてください。






#### 〔取り扱いの注意〕

- ●オイルの量は、エンジン始動前か冷えているときに 調べてください。
- ●オイルの量を点検するときは水平な所に止め、水平 な状態で点検してください。
- ●交換した排油は絶対に川や下水道に流したりせずに、専門の業者に引き取ってもらうなどの適切な方法で処分してください。


#### 交換

エンジン下部のドレンプラグより排出してください。 完全にオイルが排出されたらドレンプラグを締め、新 しいオイルを給油口から入れてください。





#### ②HSTオイル

HSTオイルは300時間毎に交換してください。 作業機を下降させて油圧タンク(左側)のレベルゲージの油面を確認し、中心より下にある場合は給油口より規定量(レベルゲージの1/2~2/3)まで入れてください。



#### 給油口の外し方






シートを持ち上げると注油口があります。 先端のプラグを反時計方向に回すと外れます。 給油後、プラグを締め付けてください。

#### 交換

油圧オイルタンク下部のドレンプラグより排出してください。オイルを抜くときは、オイルが暖かいうちに抜くときれいに抜けます。(熱いオイルに注意してください。)


完全にオイルが排出されたらドレンプラグを締め、新 しいオイルを給油口から入れてください。



#### 6. 各部フィルタの交換のしかた

①エンジンオイルエレメント

エレメントはカートリッジタイプになっています。最初は50時間、2回目以降は200時間毎に交換してください。





#### 交換

- (1) エンジンオイルを抜き取ったあと、カートリッジ をフィルタレンチで左側に回して外します。
- (2) 新しいカートリッジの底面にあるゴムリングにオイルを薄くぬり、手で確実に取り付けてください。
- (3) エンジンオイルを交換後、エンジンを始動してパ イロットランプが消えるまで回してください。
- (4) 油圧パイロットランプが消えたらエンジンを停止 して、もう一度検油ゲージでオイル量の点検をし、 不足していれば補給します。

#### ② オイルフィルタ

オイルフィルタはカートリッジタイプになっています。 最初は50時間、2回目以降は300時間毎に交換して ください。






#### 交換

- (1) フィルタのカートリッジを左側に回して外します
- ② 新しいフィルタの底面にあるゴムリングにオイル を薄くぬり、手で確実に取り付けてください。
- ③ フィルタの交換後、エンジンをアイドリングにしてレベルゲージの油面を点検し、不足してる場合は補給してください。

#### ③サクションストレーナ

サクションストレーナの交換はHSTオイルと一緒に 交換してください。




- (1) HSTオイルを排出したあと油圧オイルタンク内のストレーナを左に回して外します。
- 2 新しいストレーナを確実に取り付けてください。

#### ④燃料フィルタ

燃料フィルタは、100時間毎に洗浄、600時間毎に 交換してください。

#### 清掃・交換

- (1) 燃料コックを「C」(閉の状態)位置にします。
- (2) フィルタカップを外し、フィルタカップ内の水、 ゴミを取り除きます。
- (3) コシ器の洗浄が終わったら元通りに取り付け、燃料コックを「O」(関の状態)位置にします。




この機械には燃料の自動エア抜き機能がついているので、エア抜きの操作は必要ありません。

#### 7. 冷却水の点検・交換



## 危険


●ラジエータキャップは、エンジン運転中や停止直後に開けないでください。エンジンを停止してエンジンが冷えてから開けてください。守らないと熱湯が吹き出し、ヤケドを負うおそれがあります。




#### 点検

ボンネットを開け、リザープタンク内の水が「上限」 から「下限」の範囲にあるか調べてください。不足し ているときは、リザープタンクの給水口より不凍液を 補給してください。

#### 交換



(1) ラジエータキャップを外し、ドレンプラグをゆる めてラジエータ内の水を全て抜いてください。



- (2) エンジン右側のドレンコックをゆるめてエンジン 内側の水を抜いてください。
- (3) 水道水で、ゴミや錆びが出なくなるまでラジエー 夕内部を洗います。
- ※ラジエータ洗浄剤を混合した水を入れ、15分以上 エンジンを空回転させてから水を抜き取ると、ラジ エータ内はいっそうきれいになります。
- (4) ドレンプラグを締め、不凍液を必要量入れてから 清水をあふれるまで入れてください。
- (5) ラジエータキャップを取り付け、エンジンを始動して、不凍液と清水をよく混合します。

#### 〈不凍液の取扱いについて〉

不凍液は、水の凍結温度を下げる効果をもっています。 なお、不凍液の混合比によっては凍結温度が異なりま すので、厳寒地帯などにおいては下表を参照の上、安 全な濃度で使用してください。なお工場出荷時の不凍 液混合比率は、外気温度−30℃としてあります。

### 不凍液混合比率表


	外気温度	-5℃	-10℃	-15℃	-20°C	-25℃	-30°C
比率	水 (%)	82	73	66	61	55	49
	不凍液(%)	18	27	34	39	45	51


#### 〔取扱いの注意〕

- ●新しい冷却水と交換するときは、必ず防錆液を入れて5分間エンジンを空回転し、防錆液の混合を早めてください。
- ●混合比はメーカーによって多少異なりますので、メーカーの取扱い説明書の指示に従ってください。
- ●冷却水が自然に不足した場合には清水だけを入れてください。(セミパーマネントタイプを使用しているときは、比重を測定して確認してください。)
- ●不凍液の有効期限は1年です。毎年新しい不凍液と 交換してください。

8. エアークリーナエレメントの掃除・交換の しかた

エアークリーナは吸入された空気に含まれている砂塵を取り、シリンダライナ、ピストンリングの摩耗を防 ぎエンジンをいつも快調にする装置です。





アウターエレメントは100時間毎に掃除、6回掃除 の後には交換してください。ホコリの多い所で作業するときは、もう少し短い間隔で掃除してください。規 定時間内になっていなくても1年間でエレメントを交換してください。

#### 〈エアクリーナエレメントの掃除のしかた〉

- (1) ボンネットを開けてください。
- ② クリップを外し、カバーを取り外します。中のカートリッジを抜き取り、内側から空気を吹き付けるか、軽く振動を与えて塵を落とします。フィンに傷を付けないよう気をつけてください。

#### 9. バッテリの点検のしかた

# A

## 危険


- ●バッテリの点検時、充電時は火気厳禁です。守らないと、引火し爆発してヤケドを負うおそれがあります。
- ●バッテリ液を身体や服につけないようにしてください。付着したときは、すぐに水で洗い流してください。守らないと、服が破れたり、ヤケドを負うおそれがあります。

# A

## 注意

●バッテリの取り付けは、+側を先に取り付けてください。取り外すときは、一側から取り外してください。守らないとショートしてヤケドを負うおそれがあります。

バッテリの上限と下限のラインの間に液があるか調べます。不足している槽があれば蒸留水を上限のラインまで補給してください。



#### 〔取扱いの注意〕

- ●バッテリ各槽に液を入れすぎると、充電時にバッテリ液が吹き出し、金属部を腐食させます。
- ●急速充電は避けてください。
- ●バッテリを交換するときは、必ず取扱説明書の指定 した容量のバッテリを使用してください。

●環境保全と資源のリサイクルのため、交換した古い バッテリは放置したり捨てないでください。必ずバッテリを購入した店に渡してください。資源として リサイクルされます。

## Δ

## 警告

●バッテリ液は「上限」と「下限」の間にあることを確認し、「下限」以下にしないでください。守らないと、容器内の極板接続部がバッテリ液から露出し、エンジン始動時に火花が出て容器内のガスに引火し、破裂するおそれがあります。

#### 10. パイプ類の点検について



### 危険

●燃料パイプ、ラジエータホース、パワーステアリングホースなどが傷んで燃料漏れや油漏れ、水漏れがないか、また締付バンドがゆるんでいないか調べてください。傷んでいなくても2年毎に交換してください。


#### 11、電気配線の点検について





### 警告


- ●配線コードが他の部品に接触していないか、被覆は がれや接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検 してください。
- ●バッテリや配線に付着している草やゴミは、作業前、 作業後にきれいに取り除いてください。守らないと、 ショートして火災をおこすおそれがあります。


12. グリスアップ(注入)について グリスアップは50時間毎に点検していただきますが、 作業に入る前に各箇所のグリスの点検を行い、必要な らばグリスアップをしてください。



































13. ファンベルトの点検・調整について

## 注意

- ●必ずエンジンを停止してください。
- ●エンジンが十分に冷えた状態で行なってください。 守らないとヤケドを負うおそれがあります。


リアカバーを開け、ファンベルトの中間を約 10N(1kgf)の力で押して、ベルトのたわみが約4 mmあるか、ベルトが破損損傷していないか調べてく ださい。たわみが適正でないときはオルタネータ締付 けボルトをゆるめ、オルタネータを移動させて張りを 調節します。また、オルタネータをいっぱいに動かし てもベルトがスリップするようんでいたら、新しいベ ルトと交換してください。



#### 14. ラジエータの掃除について



●内部にゴミや草などがたまっていたり、巻き付いて いたら取り除いてください。特にVベルト回りやエ ンジン回りに推積した芝草などは、すみやかに取り 除いてください。守らないと火災を起こすおそれが あります。




- (1) ボンネットを開けてください。
- (2) スクリーンを上部に引き抜き、付着した芝カス、 ホコリを取り除いてください。
- (3) ラジエータ表面に付着している場合は、フィンを 傷めないように清掃してください。


ラジエータに芝草などが付着していると、オーバーヒ ートの原因となります。作業前、作業後には必ず点 検・清掃してください。作業条件によっては作業中に も点検をしてください。

# 15. ヒューズ・スローブローヒューズの点検・ 交換について

ヒューズボックスのふたを外して、ヒューズを点検してください。切れていれば規定容量のものと交換してください。

またエンジンを停止してスローブローヒューズを点検 してください。切れていれば規定容量のものと交換し てください。






#### 16. タイヤの点検について

#### ①タイヤの点検

前後輪のタイヤの空気が適正であるか調べます。

外観から判断する目安は次の通りです。



#### 標準空気圧

	タイヤサイズ	空気圧kPa(kgf/cm²)
前輪	20×10.00-10	98(1.0)
後輪	20×10.00-10	98(1.0)

またタイヤの損傷や亀裂がないか点検してください。

#### ②車輪の取付ボルトの点検

各車輪の取付ボルトのゆるみを確認してください。ゆ るみがあるときは下表に従い、増締めしてください。

車輪	締付トルク Nm(kgf・cm)
前車輪	79±9N·m(800±90kgf·cm)
後車輪	79±9N·m(800±90kgf·cm)

#### 17. 排気ガスの色について

エンジン始動時は少し黒色の排気ガスが出ますが、通常無色です。

黒色……燃料が濃すぎるための不完全燃焼

白色……エンジンオイルが燃焼しています。ただし気 温の低い場合は、水蒸気で白く見えることも あります。

黒色、白色の排気ガスが負荷をかけなくても出るとき は、販売店で整備してください。

### 18. ブレーキの点検・調整について





## ▲ 警告

●ブレーキのききが悪かったり、片ききがないように 点検してください。守らないと事故を起こすおそれ があります。

ブレーキペダルを踏み込んで、規定の遊び量(10~ 20mm)と左右が同時に効くかを調べてください。 規定の遊び量でない場合は、ブレーキペダルの遊び量 が10~20mmになるようにブレーキロッドで調節し て下さい。

また、ブレーキペダルをいっぱいに踏み込んだとき、 駐車ブレーキが確実にかかることを確認してください。





# ▲警告

●もし機械の調子が惠いときは、表を参考仁し、必ずエンジンを止めてから診断してください。

## 1. エンジン関係

状 況	点 検 箇 所	処 置
	セーフティスイッチがきいていません	ブレーキペダルを踏んだ状態で、キース
	か。	イッチを「始動」に回してください。
	バッテリ液は規定量入っていますか。ま	バッテリ液を規定量補給し、満充電して
	たは、放電してはいませんか。	ください。
キースイッチを回し	バッテリ端子部がゆるんでいたり、腐食	端子部を清掃し確実に締め付けて、グリ
てもスタータが回ら	したりしていませんか。	スを塗布して防錆してください。
ない	ヒューズが溶断していませんか。	新しいヒューズと交換してください
	   スイッチが故障していませんか。	サービス工場で修理または交換をしてく
	ストラブガ 欧岸 O CV I G E 70/3。	ださい。
	   セルモータが故障していませんか。	サービス工場で修理または交換をしてく
		ださい。
	燃料タンクに燃料が入っていますか	軽油を給油してください。
	   燃料にエアーが混入していませんか。	燃料タンクから噴射ポンプまでの燃料パ
スタータは回るがエ		イプを点検してください。
ンジンが始動しな	燃料コックが「C」位置になっていませ	燃料コックを「O」位置にしてくださ
<i>ν</i> .	んか。	υ\ <sub>0</sub>
	キーストップソレノイドのハーネスが外	   ハーネスを確実につないでください。
	れていませんが。	
	燃料にエアーが混入していませんか。	燃料タンクから噴射ポンプまでの燃料パ
		イプを点検してください。
	噴射ポンプが故障していませんか。	修理、または交換してください。
エンジンが不規則に   回転する	燃料に水が混入していませんか。	水を抜き、新しい軽油と交換してください。
	噴射ノズルが詰まっていませんか。	修理、または交換してください。
	燃料フィルタが目詰まりしていません か。	洗浄、または交換してください。
	~。   冷却水が不足していませんか。	   冷却水を補給してください。
	ファンベルトはゆるんでいませんか、ま	
	たは破損していませんか。	ださい。
エンジンが過熱する	ラジエータフィンが目詰まりしていませ	
(オーバーヒート)	んか	清掃してください。
	エンジンオイルが不足していませんか。	オイルを補給してください.
	過負荷運転をしていませんか。	負荷を軽くしてください。
	エアークリーナーが目詰まりしていませ	
	んか。	エアークリーナーを点検してください。 
	ノズルが焼付いていませんか。	
エンジンの力が出な	圧縮力が不足していませんか。	
l 61°	バルブクリアランスの調整は適正です	サービス工場で修理してください。
	か。	
	噴射時期が悪くありませんか。	

## 10章 不調診断のしかた

状 況	点検・箇所	処 置
マフラーより白煙が出る	エンジンオイルの量が多くありませんか	オイルが適量になるまで抜き取ってくだ さい
	エンジンオイルの粘度が低すぎませんか	適正粘度なオイルと交換してください
運転中にエンジン油庄ラ	エンジンオイルの <b>量が</b> 少なくなっていませんか。	オイルを規定量まで補給してください。
を取中にエンシン油圧フ ンプが点灯した。	プレッシャースイッチが <b>故障していませ</b> んか。	スイッチを交換してください。
	オイルポンプが故障していませんか。	サービス工場で修理してください。
運転中に充電ランプが点	オールタネーターが <b>故障していません</b> か。	サービス工場で修理してください。
灯した。	ファンベルトのゆるみ、または破損はあ りませんか。	ベルトの張り調整、または交換をしてく ださい。

## 2. ブレーキ関係

状 況	点 検 箇 所	処 置	
ブレーキのききが悪い、	ブレーキの遊び量は適正ですか。	ペダルの遊び量を調整してください。	
または片効きする。	プレーキの遊び重は旭正で9万。	ハグルの遊び重を調査してへたさい。	
ブル・ナペダルの高いが	ブレーキ戻しスプリングが破損していま	スプリングを交換してください。	
プレーキペダルの戻りが 悪い、またはブレーキが	せんか。	スプラブラを交換してください。	
感い、またはプレーキが鳴く。	各摺動部のグリスが切れていませんか。	錆びを落としてグリスアップをしてくだ	
<u>√</u> ~~ 。	台指動部のグラスが切れていませんか。	さい。	

## 3. 油圧関係

状 況	点 検 箇 所	処 置	
	HSTオイルが不足していませんか。	規定量まで補給してください。	
		オイルフィルタや取付部などを増し締め	
	吸入パイプ系統からエアーの吸い込みが	し、パイプに亀裂が発生していたり、O	
	ありませんか。	リングが破損していれば、交換してくだ	
		さい。	
/た光************************************	オイルフィルタが目詰まりしていません	オイルフィルタを交換してください。	
作業機が上がらない。 	か。	オイルフィルタを文換してください。	
	ポンプが故障していませんか。	サービス工場で修理してください。	
	コントロールバルプがゴミをかんでいま		
	せんが またはOリングは被損していま	サービス工場で修理してください。	
	せんか。		
	シリンダが破損していませんか	サービス工場で修理してください。	
	コントロールバルブがゴミをかんでいま	サービフエ担で検研しアノゼさい	
作業機が下がらない。	せんか。	サービス工場で修理してください。 	
	シリンダが破損していませんか。	サービス工場で修理してください。	

## 4. 電装関係

状 況	点 枝 箇 所	処 置
	電球が切れていませんか	電球を交換してください
	ヒューズが切れていませんか	ヒューズを交換してください
ランプが点灯しない	ソケットから配線が外れていませんか	点検セットしてください
	接触が悪くありませんか	アースおよびターミナルの点検清掃をし
		てください
	電球が切れていませんか	電球を交換してください
	ヒューズが切れていませんか	ヒューズを交換してください
   ランプ類が点灯しな	配線の接続が悪くありませんか	点検し確実に接続してください
フノフ類が無対しな	スイッチが故障していませんか	スイッチを交換してください
	アースの状態が悪くありませんか	アース線を確実に車体に締め付けてくだ
	- アースの水殻の一部へのりませんか。 -	さい
	バッテリが放電していませんか	充電してください

## 11章 その他

## 1. 主な消耗部品

## エンジン関係

部品コード	コード 名称		備考
080109049	ファンベルト	1	
140517020	オイルフィルタ	1	
360720130	燃料エレメント	1	燃料

## 油庄・エアクリーナー関係

部品コード 名称		個数/台	備考
A52360020	サクションストレーナー	2	オイルタンク
340500780	オイルフィルタ:HST	1	
T08090013	オイルフィルタ:リール	1	
314531174	エアクリーナエレメント	1	

### 電装品開係

部品コード	名称	個数/台	備考・
385120700	バルブ (23W)	1	ヘッドライト
385470301	バルブ (3W)	5	モニタランプ
385470302	バルブ (2W)	1	ダッシュパネル
385120730	バルブ (1.4)	1	ライトスイッチ
385620310	コネクタ:ダイオード	1	
385410080	ヒューズ	3	10A
385410230	スローブローヒューズ	1	40A

### モア関係

部品コード	名称	個数/台	備考
A70151300	カイテンバ (7)	თ	7枚刃
A70151280	カイテンバ (5)	3	5枚刃
A70430170	シタバ	3	

## 2. 標準付属品

品名	個数/台	備考
工具袋	1	
刃合わせ工具	1	
刈高調整ゲージ	1	
取扱説明書	1	


## 3. 仕様

## 本機

モデル		モデル	SR370		
	全長 (mm)			2500	
	<b>△</b> hī		作業時(mm)	2035	
	全幅	移動時(mm)	2000		
機体	全高	全高 (mm)		1915 (フレーム)	
機体寸法	軸距(mm)			1300	
	軸呂	***	前輪(mm)	1300	
	甲田山	<u> </u>	後輪(mm)	1150	
	最低地上高(mm)		n)	150	
車輪	前輔	骨サイズ		20x10.00-10 4PR	
輪	後輔	後輪サイズ		20x10.00-10 4PR	
	型式名			シバウラS773L	
ェ	種类	種類		水冷4サイクル立型ディーゼル	
エンジン	気筒	気筒数		3気筒	
ン	総排気量(cc)			1131	
	出力	(kW (PS)	/rpm]	16.8 (22.8) /2600	
	走行駆動方式			HST無段変速 2WD/4WD切替式	
	制動装置			内部拡張式	
	かじ	かじ取り装置		全油圧パワーステアリング	
		前進	2WD (Km/h)	0~18.0	
早早	速度	אוועב	4WD (Km/h)	0~9.0	
	度	後進	2WD (Km/h)	0~9.0	
		及進	4WD (Km/h)	0~4.5	
	本体質量(kg)			935	
容量	燃料タンク(L)			28	
量	バッテリ			46B24R	
עו	全X	全刈幅(mm)		1800	
ĺ	回転刃(mm)			φ178	
ルモア	刃数(mm)			7 (5枚あり)	
	刈高範囲(mm)			10~60	
作業能	作業能力(a/h)			(作業速度8km/h、効率0.8のとき) 115	

## 4. 配線図

## (1) 配線図



### (2) 配線図

